


# SCHÉMA 1



## Zoznam komponentov:

- |   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| 1 Ochrana spiatočky                     | 7 Expanzná nádoba /ÚK/                                     | 13 Čerpadlová skupina - OSTRÁ    |
| 2 Bezpečnostná /kotlová/ skupina        | 8 Ventil k expanznej nádobe                                | 14 Čerpadlová skupina - MIX      |
| 3 Ventil pre dochladzovanie             | 9 Zásobník TUV   | 15 Čerpadlová skupina - KONŠTANT |
| 4 Odlučovač nečistôt /odkalenie/        | 10 Termostatický zmiešavací ventil /ventil proti obareniu/ |                                  |
| 5 Akumulačná nádoba                     | 11 Expanzná nádoba /TUV/                                   |                                  |
| 6 Automatický odvzdušňovač /odplyňovač/ | 12 Rozdeľovač  |                                  |