


SCHÉMA 2



Zoznam komponentov:

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 1 Ochrana spiatočky | 8 Ventil k expanznej nádobě | 14 Čerpadlová skupina - MIX |
| 2 Bezpečnostná /kotlová/ skupina | 9 Zásobník TUV | 15 Čerpadlová skupina - KONŠTANT. |
| 3 Ventil pre dochladzovanie | 10 Termostatický zmiešavací ventil /ventil proti obareniu/ | 16 Anuloid |
| 4 Odlučovač nečistôt /odkalenie/ | 11 Expanzná nádobka /TUV/ | |
| 6 Automatický odvzdušňovač /odplyňovač/ | 12 Rozdeľovač | |
| 7 Expanzná nádobka /ÚK/ | 13 Čerpadlová skupina - OSTRÁ | |